

プロペラファン

APONⅢ(-e)

TERAL

60Hz



■用途

- 機器組込用
- 乾式塗装ブースの排気、各種塗装プラントの給排気
- 農業施設等の換気、各種装置の排気、局所換気


■特長

1. トップランナー効率（IE3 相当）電動機を搭載した省エネファン。（0.4kW 品除く）

2. メンテナンスイージー



APON III-U型
送風機ケーシング両側の大きな点検口により定期メンテナンスが容易です



APON III-P型
送風機ケーシングから、羽根車・軸受けが引き出せますのでブース内を汚すことなくメンテナンスが可能です。

3. 高効率、低騒音

羽根車は、独自設計の前傾前進翼形状の採用でシロッコファンなみの高効率、低騒音を実現しました。特に低周波域63~125Hzの減音により、まろやかな音となりました。

4. 大風量、リミットロード特性

プロペラファンの特長を生かして大風量、さらにリミットロード特性を備えていますのでオーバーロードの心配がありません。

■型式説明

APON III - 60 U R - e

① ② ③ ④ ⑤ ⑥


- ①機種 プロペラファン
②モデル III型
③口径（フランジ内径） 60cm
④点検方法 点検口式
⑤吸込方向 上吸込
⑥電動機効率 無：標準効率（IE1 相当）
e：トップランナー効率（IE3 相当）

APON III - 60 P S - e

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ①機種 プロペラファン
②モデル III型
③口径（フランジ内径） 60cm
④点検方法 羽根車引出し式
⑤吸込方向 下吸込
⑥電動機効率 無：標準効率（IE1 相当）
e：トップランナー効率（IE3 相当）

APON III-U 型



※写真は代表例で、実際の機器とは一部異なる場合がありますのでご了承ください。

■標準仕様


取扱気体	0~40℃の空気及び、ミスト含むガス
構造	羽根車…プロペラ羽根 軸 受…ボールベアリング
材質	ケーシング…SS400・SPHC 羽 根 車…アルミ合金鋳物 主 軸…S45C
伝動方法	ベルト駆動式
設置方法	ダクト中間挿入方式
塗装	下塗及び内面…錆止め塗装（羽根車除く） 外面上塗…アクリル化アルキド塗装 7.5BG5/1.5

■標準付属品


	APON III-U型	APON III-P型
相フランジ	2	2
電動機	1	1
Vベルトガード	1	1
送風機側ブーリ	1	1
電動機側ブーリ	1	1
Vベルト	1 組	1 組
点検口	2	

■選定図


50




60



70




80





■外形寸法図


APONⅢ-U (点検口式)




APONⅢ-P (羽根車引出し式)




APONⅢ-US型



APONⅢ-UR型



APONⅢ-PS型



APONⅢ-PR型


■寸法表

(単位: mm)

型 式	本 体				点検口(U型)		最高回転速度 (min ⁻¹)	最大電動機		概算質量(kg) (電動機含まず)	
	A	L ₁	L ₂	O	M	N		出力(kW)	極数(P)	U型	P型
APONⅢ-50	507	450	550	520	180	250	1600	0.75	4	60	80
APONⅢ-60	607	500	600	600	200	250	1805	2.2	4	85	115
APONⅢ-70	707	600	700	690	200	250	1805	3.7	4	105	145
APONⅢ-80	807	650	750	750	300	350	1590	5.5	4	120	165

・ () 寸法は電動機により異なります。


■相フランジ寸法



(単位: mm)

No.	G	N	r×Q	鋼材サイズ
50	507	544	12×12	L30×30×3
60	607	644	12×12	L40×40×3
70	707	744	12×12	L40×40×3
80	807	844	12×12	L40×40×3

■内部構造図



符号	部 品 名	数量	材 質
1	ケーシング	1	SPHC・SS400
2	羽根車	1	AC4A.1
3	羽根車キー	1	S45C
4	羽根車押え座金	1	SS400
5	羽根車押えボルト	1	SWCH
6	主軸	1	S45C
7	Vプーリ	1組	FC200

符号	部 品 名	数量	材 質
8	Vベルト	1組	
9	Vベルトガード	1	SPHC
10	電動機台板	1	SPHC
11	電動機	1	
12	Vプーリキー	1	S45C
13	軸受ケース	1	FC200
14	軸受キャップ	2	SPHC or FC200

符号	部 品 名	数量	材 質	50	60~80
15	ボールベアリング	2	SUJ	6305ZZ	6307ZZ
16	フェルトリング or オイルシール	2	FELT or NBR	VC-25-40-5	Fi8

[illegible]

[illegible]



テラル株式会社

本 社 広島県福山市御幸町森脇230 〒720-0003 TEL.084-955-1111 FAX.084-955-5777
東京支社 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004
www.teral.net

東 京 支 社

東京産業システム課 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-8101 FAX.03-3818-6798
東京環境システム1課 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京環境システム2課 TEL.03-3818-7766 FAX.03-3818-5031
東京環境システム3課 TEL.03-3818-7800 FAX.03-3818-5031
東京施工管理課 TEL.03-3818-7764 FAX.03-5684-0218
東京開発課 TEL.03-3818-6846 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術1課 TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術2課 TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031
ソリューション技術3課 TEL.03-6891-7800 FAX.03-3818-5031

東 北 支 店

仙台営業所 仙台市宮城野区銀杏町39-25 〒983-0047 TEL.022-232-0115 FAX.022-238-9248
札幌営業所 札幌市中央区北11条西23丁目1-3 〒060-0011 TEL.011-644-2501 FAX.011-631-8998
郡山営業所 郡山市島1丁目13-9 〒963-8034 TEL.024-922-5122 FAX.024-922-4226

北 関 東 支 店

大宮営業所 さいたま市見沼区大和田町2-1018-2 〒337-0053 TEL.048-681-7822 FAX.048-681-7082
新潟営業所 新潟市中央区山ニツ5丁目6-21 〒950-0922 TEL.025-287-5032 FAX.025-287-3719
長岡営業所 長岡市宮間3丁目1-21 〒940-2021 TEL.0258-29-1725 FAX.0258-29-2369
水戸営業所 水戸市白梅4丁目2-16 〒310-0804 TEL.029-224-8904 FAX.029-231-4044
土浦営業所 牛久市ひたち野西4丁目22-3 オーシャンボタロー フロアC 〒300-1206 TEL.029-870-2760 FAX.029-870-2761
宇都宮営業所 宇都宮市鶴田町3333番地18 〒320-0851 TEL.028-346-3400 FAX.028-346-9432
前橋営業所 前橋市元総社町84-3 〒371-0846 TEL.027-253-0262 FAX.027-253-0278

東 京 支 店

城東営業所 東京都文京区後楽2丁目3-27 テラル後楽ビル 〒112-0004 TEL.03-3818-6751 FAX.03-3818-6763
城西営業所 TEL.03-3818-7769 FAX.03-3818-6763
アクアシテム課東京営業所 TEL.03-3818-6752 FAX.03-3818-6763
立川営業所 立川市幸町3丁目32-9 〒190-0002 TEL.042-536-2714 FAX.042-538-7080
千葉営業所 千葉市中央区今井町1493-4 〒260-0815 TEL.043-264-5252 FAX.043-226-7353
アクアシテム千葉営業所 TEL.043-264-7300 FAX.043-264-7332
横浜営業所 横浜市中区新浦島1丁目1-25 (テクノウェイブ100 10F) 〒221-0031 TEL.045-450-5351 FAX.045-450-5352

北 陸 支 店

金沢営業所 金沢市松島2丁目18 〒920-0364 TEL.076-240-0350 FAX.076-240-0357
富山営業所 富山市田中町2丁目10-24 〒930-0985 TEL.076-433-2151 FAX.076-432-8234
福井営業所 福井市問屋町3丁目501番地(ウィング八田101号) 〒918-8231 TEL.0776-28-5361 FAX.0776-28-5362

中 部 支 店

名古屋営業所 名古屋市中区伊勢山1-1-19 (名古屋急送ビル 6F) 〒460-0026 TEL.052-339-0871 FAX.052-339-0895
名古屋環境システム課 TEL.052-339-0875 FAX.052-339-0895
名古屋産業システム課 TEL.052-339-0891 FAX.052-339-0895

ア ク ア シ ス テ ム 中 部 営 業 所

静岡営業所 静岡市駿河区豊田3丁目2-15 TEL.052-332-6510 FAX.052-332-6513
沼津営業所 沼津市若葉町3-10 〒422-8027 TEL.054-285-3201 FAX.054-284-1831
浜松営業所 浜松市東区丸塚町132-1 〒410-0059 TEL.055-923-1377 FAX.055-923-3449
岐阜営業所 岐阜市六条南3丁目7-11 〒435-0046 TEL.053-463-1701 FAX.053-464-1818
〒500-8358 TEL.058-271-6651 FAX.058-274-7379

大 阪 支 店

大阪第一営業所 吹田市岸部中5丁目1番1号 〒564-0002 TEL.06-6378-2121 FAX.06-6378-2150
大阪第二営業所 TEL.06-6378-2121 FAX.06-6378-2150
アクアシテム近畿営業所 TEL.06-6388-5221 FAX.06-6389-4126
大阪開発チーム TEL.06-6378-2133 FAX.06-6378-2150
大阪環境システム課 TEL.06-6378-2015 FAX.06-6378-2150
大阪産業システム課 TEL.06-6378-2007 FAX.06-6378-2150
ソリューション技術大阪G TEL.06-6378-2001 FAX.06-6378-2150
南大阪営業所 堺市北区古島梅町3丁目47-1 (グレース中古島キワ2A号室) 〒591-8032 TEL.072-253-4391 FAX.072-253-6966
滋賀営業所 守山市守山2丁目16-38-103 〒524-0022 TEL.077-583-3666 FAX.077-583-3685
京都営業所 京都市伏見区竹田中川原町359番地 (TMKビル 1F) 〒612-8412 TEL.075-647-1550 FAX.075-647-1537
神戸営業所 神戸市中央区多聞通2丁目4-4 (ブックローン神戸ビル 7F) 〒650-0015 TEL.078-382-1991 FAX.078-382-1993
姫路営業所 姫路市葉山町111 〒670-0954 TEL.079-281-5511 FAX.079-281-1487

中 国 支 店

広島営業所 広島市西区三條町3-12-21 (第2ベルビィ三條 1F) 〒733-0003 TEL.082-537-0660 FAX.082-537-0678
福山営業所 福山市御幸町森脇337-2 〒720-0003 TEL.084-961-0222 FAX.084-961-0211
米子営業所 米子市上福原5丁目1-50 〒683-0004 TEL.0859-32-2970 FAX.0859-32-2971
岡山営業所 岡山市北区上中野2丁目24-14 〒700-0972 TEL.086-241-4221 FAX.086-241-4230

四 国 支 店

高松営業所 高松市東ハセ町4-5 〒761-8054 TEL.087-867-4040 FAX.087-867-4042
松山営業所 松山市朝生田町2丁目1-33 〒790-0952 TEL.089-935-4335 FAX.089-935-4331

九 州 支 店

福岡第一営業所 福岡市博多区山王1丁目6-3 〒812-0015 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
福岡第二営業所 TEL.092-474-7161 FAX.092-474-7167
北九州営業所 北九州小倉北区中井5丁目11-13 〒803-0836 TEL.093-571-5731 FAX.093-591-0192
久留米営業所 久留米市山川追分1丁目4-24 〒839-0814 TEL.0942-88-5825 FAX.0942-88-5823
大分営業所 大分市仲西町1丁目10-15 〒870-0135 TEL.097-551-1857 FAX.097-552-0589
熊本営業所 熊本市東区上南部2丁目7番12号 〒861-8010 TEL.096-380-8388 FAX.096-380-1795
アクアシテム南九州営業所 TEL.096-388-6615 FAX.096-388-6616
長崎営業所 長崎市大橋町7-5 (横山ビル 1F) 〒852-8134 TEL.095-848-2221 FAX.095-848-5137
宮崎営業所 宮崎市大字芳土870 〒880-0123 TEL.0985-39-1577 FAX.0985-39-1089
鹿児島営業所 鹿児島市荒田2丁目59-11 〒890-0054 TEL.099-253-4321 FAX.099-253-4325

●駐在員 盛岡、長野、徳島、高知、山口、沖縄

技術の相談窓口

テラル株式会社 テラル技術相談センター TEL:フリーダイヤル 0120-665720 FAX:フリーダイヤル 0120-665721
受付時間:平日9時~12時、13時~17時(土、日、祝日並びに弊社規定の休日は除く)



安全に関する ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 電気工事はお買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。
配線などの据付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- 決められた製品仕様以外でのご使用はしないでください。感電・火災・故障の原因になります。

本カタログの内容についての問い合わせは、お近くの販売店、もしくは当社におたずねください。
本カタログの記載内容は、2015年7月現在のものです。